

# Dutinoměry

## Série 511

Dutinoměry, které se automaticky vystředí přes středící most.

Nabízí následující výhody:

- Díky duté struktuře velkého gripu, dochází ke snížení vlivu tepla z rukou operátora až o 50%, což má za následek vysoce přesné měření.
- Vyměnitelné doteky (tloušťky 0,5 mm), dodávané jako standardní příslušenství, umožňují nastavení malých kroků.
- Měřicí doteky z tvrdokovu (rozsah měření > 18 mm) zajišťují dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení.



511-712-20



511-713-20



Nástavce pro měření v hlubokých dířích  
(volitelné příslušenství)

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Zdvih kontaktního bodu	Hloubka otvoru	Obj. č. úchylkoměru	Počet měřících hlaviček	Hmot. [g]
511-721-20	18 - 35	0,001 mm	1,2 mm	100 mm	2109AB-10	9	330
511-722-20	35 - 60	0,001 mm	1,2 mm	150 mm	2109AB-10	6	400
511-723-20	50 - 150	0,001 mm	1,6 mm	150 mm	2109AB-10	11	420
511-724-20	100 - 160	0,001 mm	1,6 mm	150 mm	2109AB-10	13	480
511-725-20	160 - 250	0,001 mm	1,6 mm	250 mm	2109AB-10	6	850
511-726-20	250 - 400	0,001 mm	1,6 mm	250 mm	2109AB-10	5	945
511-711-20	18 - 35	0,01 mm	1,2 mm	100 mm	2046AB	9	330
511-712-20	35 - 60	0,01 mm	1,2 mm	150 mm	2046AB	6	400
511-713-20	50 - 150	0,01 mm	1,6 mm	150 mm	2046AB	11	420
511-714-20	100 - 160	0,01 mm	1,6 mm	150 mm	2046AB	13	480
511-715-20	160 - 250	0,01 mm	1,6 mm	250 mm	2046AB	6	850
511-716-20	250 - 400	0,01 mm	1,6 mm	250 mm	2046AB	5	945

### Technické parametry

Přesnost	2 μm
Opakovatelnost	0,5 μm
Dodává se	Včetně pouzdra, číselníkového úchylkoměru, plastového ochranného krytu pro úchylkoměr

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
953549	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 125mm, 9mm průměr nástavce
953550	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 250mm, 9mm průměr nástavce
953551	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 500mm, 9mm průměr nástavce
953552	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 125mm, 12mm průměr nástavce
953553	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 250mm, 12mm průměr nástavce
953554	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 500mm, 12mm průměr nástavce
953555	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 750mm, 12mm průměr nástavce
953556	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 1000mm, 12mm průměr nástavce
953557	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 125mm, 15mm průměr nástavce
952361	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 250mm, 15mm průměr nástavce
953558	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 500mm, 15mm průměr nástavce
953559	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 750mm, 15mm průměr nástavce
953560	Prodlužovací nástavce pro sérii 511, 1000mm, 15mm průměr nástavce
21AZB195	Ukazatele mezi (zelené) 2ks, Číselníkový úchylkoměr série 2/3/4

Pro více informací o vhodném použití úchylkoměrů se podívejte do kapitoly Číselníkové úchylkoměry.

# Dutinoměry

Série 511

Příklady měřících hlaviček s různými rozsahy měření.

